# iPod を再生してみよう

詳しくは、取扱説明書 9 ページの「本体の電源を入 / 切する」および 10 ページの「iPod の音楽を楽しむ」をご覧ください。

## 1 お手持ちの iPod の種類に応じて付属のスペーサーを本体に取り付ける

スペーサー裏面の突起を本体の穴に合わせて押し込みます。




**iPod とスペーサー（付属品）の組み合わせ表**

※スペーサーの裏面に刻印があります。
本表に記載されていない iPod は、それぞれの iPod に合ったスペーサーをご使用ください。

| スペーサー（厚） | スペーサー（薄） |
|---|---|
| iPod nano/iPod 5th 30 GB<br>iPod classic 80/120 GB<br>iPod touch | iPod 5th 60/80 GB<br>iPod classic 160 GB<br>iPod photo |
| **刻印以外の iPod** | **刻印以外の iPod** |
| iPod 4th 20 GB | iPod 4th 40 GB/iPod mini |

## 2 ドックカバーを外し（❶）、お手持ちの iPod に対応した Dock アダプターを取り付ける（❷）







## 3 本体の電源を入れる




表示部に「Please wait」と表示され起動が始まります。しばらくお待ちください。

## 4 お手持ちの iPod を再生する

❶ iPod を iPod コネクターに挿入する




❷ (iPod/入力) で「iPod」を選ぶ
音楽の再生が始まります。




再生が始まらないときは、本体の (決定 ►/II) を押してください。

❸ 音量を調整する




### 電源を切るには

**本体の (2秒押し ⏻) を 2 秒間長押しする**

メッセージが表示されたあと、電源インジケーターが点灯し、スタンバイになります。

**主電源スイッチを切るときは、必ず電源インジケーターが点灯していることを確認してから操作してください。**

# 環境音を再生してみよう

再生している音楽に、さまざまな環境音を加えて楽しむことができます。
詳しくは、取扱説明書 16 ページの「環境音（サウンドスケープ）機能を使う」をご覧ください。

**1 本体の環境音 を押す**




**2 本体の ▲ / ▼ でお好みの環境音を選んで 決定 を押す**

SD カード（本体に挿入済み）に収録されている環境音の一覧です。

| |
|---|
| 001 鳥・せせらぎと小鳥 |
| 002 鳥・マレーシアのタマンネガラ |
| 003 鳥・インドのバンドゥーガル |
| 004 鳥・アフリカのマカスツ |
| 005 鳥・ジャワ島のイジェン |
| 006 鳥・キューバのバコナオ |
| 007 鳥・オーストラリアのアーネムランド |
| 008 鳥・屋久島の杉木立 |
| 009 鳥・黒姫のアファンの森 |
| 010 鳥・ハワイ島のワイピオ渓谷 |
| 011 鳥・台湾の阿里山の山頂 |
| 012 鳥・フロリダのエバァーグレーズ |
| 013 鳥・メキシコのバハカリフォルニア |
| 014 森・フクロウと虫 |
| 015 森・静かな虫・青森の白神山地 |
| 016 森・ひぐらし・アファンの森 |
| 017 森・風音・プロヴァンス |
| 018 森・カエル・タマンネガラ |
| 019 森・たき火・ジャワ島 |
| 020 波・夜のビーチ |
| 021 波・サンゴ砂の浜・フィジー |
| 022 波・コパカバーナ海岸・ブラジル |
| 023 波・ラグナビーチ・カルフォルニア |
| 024 波・サンゴ砂の浜・石垣島 |
| 025 波・岩場・三浦の和田長浜 |
| 026 波・河のさざ波・ミシシッピ |
| 027 波・湖・キューバのバコナオ |
| 028 水・せせらぎ・モンタナのグレーシャー |
| 029 水・スコール・タマンネガラ |
| 030 水・海峡のオルカ・バンクーバー島 |
| 031 水・滝・ケアンズのミラミラフォールズ |
| 032 水・洞窟のしずく・スラウェシ島 |
| 033 水・カヌーと河音 |
| 034 カフェ・カウンター |
| 035 カフェ・リバーサイド |
| 036 カフェ・モーニング |
| 037 カフェ・オープンカフェ |
| 038 バー・カクテル |
| 039 バー・ライブハウスＮＹ |
| 040 ライフ・パリ駅 |
| 041 ライフ・シャルルドゴール空港 |
| 042 ライフ・ミラノ中央駅 |
| 043 ライフ・列車のレール |
| 044 ライフ・ヨットハーバー |
| 045 ライフ・海岸のかもめ |
| 046 ライフ・高原リゾート |
| 047 ライフ・夜の水田の虫 |
| 048 ライフ・農園の鳥や虫 |
| 049 ライフ・サバンナの動物 |
| 050 ライフ・暖炉の炎 |